Bortskaffelse

Informationer om brug af bortskaffelseskasser

1



Efter modtagelse af bortskaffelseskasserne udfoldes de og bringes i en form, som kan forsendes. De lange låg- og bundstykker danner den øvre afslutning og bøjes til sidst om.

2



Med glasfiberforstærket tape (75 mm) lukkes først bunden.
Tapen kan bestilles under følgende nummer REF 916 20 hos MACHEREY-NAGEL. På rullen er der 50 m tape.

3



Sørg for, at de påtrykte pile peger nedad, når bunden lukkes. Kun på den måde garanteres det, at alle kyvetter er opretstående.
For at opnå større sikkerhed er den viste dobbelt-T-fastklæbning foreskrevet (se fig. 3). Vend venligst kassen om, før du går over til næste arbejdstrin.

4



Stil PS-skum-boksene fra MACHEREY-NAGEL (ikke tapet) oven på hinanden, svarende til skitsen på bortskaffelseskassen. Fyld kasserne fuldstændigt med reagenser-pakninger.

5



Når kassen er fuldstændigt fyldt, lukkes kassen med glasfiberforstærket tape. Benyt også her den viste dobbelt-T-fastklæbning.
Anvisningen „THIS SIDE UP“ relaterer til det øvre låg.

6



Fjern gamle etiketter, gør dem ulæselige eller tape dem over. Bortskaffelseskassen (papkasse iht. ADR) forsynes afslutningsvis med mærkningen ”Begrænsede mængder” og med en adresse-etiket.

Management System EN ISO 13485:2016 ISO 9001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9000008338

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

Axxxxxx/ dk2 / 071x