

MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR[®] Analysenkoffer

Wasseranalytik



Photometrische Analytik für unterwegs

- Praktische Kofferlösungen für maximale Flexibilität
- Mobile Analytik mit höchster Präzision
- Das komplette Equipment im robusten Koffer
- Perfekt geeignet für die Wartung von Kleinkläranlagen

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Photometrische Analytik für unterwegs

Robuste Analysenkoffer

Die praktischen **NANOCOLOR®** Analysenkoffer wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Diese Minilabore in Form von stabilen Koffern mit hochwertigen Schaumstoffeinlagen sind mit und ohne Photometer erhältlich. Dank der strukturierten Aufteilung können Sie Ihren Analysenkoffer flexibel mit dem benötigten Analysenzubehör bestücken. Kombiniert mit dem neuen **NANOCOLOR® VARIO Mini** ist der Analysenkoffer eine Komplettlösung zur komfortablen und einfachen Analytik vor Ort. Auch bei Messungen mit vorangehenden Probenaufschlüssen können Sie von jetzt an Ihre Ergebnisse unmittelbar bewerten.

Mit dem Kompaktphotometer **PF-12^{Plus}** wird Ihr **NANOCOLOR®** Analysenkoffer zu einem Allroundtalent. Dank einer Vielzahl an vorprogrammierten **NANOCOLOR®** Rundküvettentesten und **VISOCOLOR® ECO** Testen auf dem **PF-12^{Plus}** ist er bestens für die mobile Analytik geeignet. Ausgestattet mit weiterem Zubehör (Thermoblock, Pipetten, etc.) und bis zu drei Packungen **NANOCOLOR®** Rundküvettenteste sind Ihnen auch bei Probenaufschlüssen vor Ort von jetzt an keine Grenzen mehr gesetzt.



Die **NANOCOLOR®** Analysenkoffer eignen sich besonders gut für eine schnelle und zuverlässige Wartung von Kleinkläranlagen.



Photometer PF-12^{Plus}

- Mobiles Kompaktphotometer
- Einfache Handhabung für präzise Ergebnisse
- Robust und wasserdicht nach IP 68
- Auswertung von *NANOCOLOR*[®] Rundküvettentesten und *VISOCOLOR*[®] *ECO* Testen
- Nephelometrische Trübungsmessung und NTU-Check
- Mehr als 100 vorprogrammierte Methoden

REF 919 250



Photometer PF-3 COD

- Mobiles Kompaktphotometer
- Einsetzbar für die CSB-Analytik
- Handlich und robust durch besonders kompakte Abmessungen
- Einfache Handhabung mit 4-Tasten-Menüführung
- Robust und wasserdicht nach IP 68

REF 919 342



Thermoblock *NANOCOLOR*[®] *VARIO C2*

- Benutzerfreundlicher Touchscreen mit intuitiven Icons
- Extrem kurze Aufheizzeiten
- Gleichzeitiger Aufschluss von bis zu 12 Proben möglich
- Hohe Temperaturstabilität
- Grafische Darstellung von Heizkurven
- Interne Qualitätskontrolle mittels *NANOCOLOR*[®] T-Set oder *NANOCOLOR*[®] USB T-Set

REF 919 350



Thermoblock *NANOCOLOR*[®] *VARIO Mini*

- Flexible Energieversorgung für die mobile Probenvorbereitung
- Benutzerfreundliche Bedienung dank 4-Tasten-Menüführung und intuitiven Icons
- Gleichzeitiger Aufschluss von bis zu 6 Proben möglich
- Hohe Temperaturstabilität
- Hochqualitativer Thermoblock mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis
- Interne Qualitätskontrolle mittels *NANOCOLOR*[®] USB T-Set

REF 919 380



Photometrische Analytik für unterwegs

NANOCOLOR® VARIO Mini

Der NANOCOLOR® VARIO Mini ist ideal für den mobilen Einsatz vor Ort geeignet. Durch die intuitive 4-Tasten-Menüführung lässt er sich besonders leicht und angenehm bedienen. In Verbindung mit unseren Photometern und den entsprechenden NANOCOLOR® Rundküvettentesten lässt sich eine schnelle und zuverlässige Aussage über die Wasserqualität direkt vor Ort treffen. Um Ihnen mit unserem System eine besonders hohe Flexibilität zu gewährleisten, ist der NANOCOLOR® VARIO Mini einzeln im Karton verfügbar. Kombiniert mit dem NANOCOLOR® Analysenkoffer ist er auch bei speziellen Kundenanforderungen universell verwendbar.

Ihr Nutzen

- Handlicher und kompakter Thermoblock für die mobile Analytik
- Aufschluss von bis zu 6 Proben gleichzeitig
- NANOCOLOR® USB T-Set zur Temperaturkontrolle und Kalibrierung des Thermoblocks

Bestellinformationen

Beschreibung	REF
NANOCOLOR® Analysenkoffer mit Photometer PF-12 ^{Plus} zur individuellen Bestückung mit 1 Thermoblock NANOCOLOR® VARIO C2 oder NANOCOLOR® VARIO Mini, 2 Pipetten und 3 NANOCOLOR® Reagenziensätzen	919 214
NANOCOLOR® Analysenkoffer PF-12 ^{Plus} , leer zur individuellen Bestückung mit 1 Photometer PF-12 ^{Plus} , 1 Thermoblock NANOCOLOR® VARIO C2 oder NANOCOLOR® VARIO Mini, 2 Pipetten und 3 NANOCOLOR® Reagenziensätzen	919 215
NANOCOLOR® Analysenkoffer mit Photometer PF-3 COD zur individuellen Bestückung mit 1 Thermoblock NANOCOLOR® VARIO C2 oder NANOCOLOR® VARIO Mini, 2 Pipetten und 3 NANOCOLOR® Reagenziensätzen	919 212
NANOCOLOR® Analysenkoffer PF-3 COD, leer zur individuellen Bestückung mit 1 Photometer PF-3 COD, 1 Thermoblock NANOCOLOR® VARIO C2 oder NANOCOLOR® VARIO Mini, 2 Pipetten und 3 NANOCOLOR® Reagenziensätzen	919 213

NANOCOLOR® VARIO Mini



Zur Stromversorgung kann der NANOCOLOR® VARIO Mini einfach mit der Bordspannungssteckdose Ihres Autos verbunden werden.



Beispiel: Vollständig bestückter NANOCOLOR® Analysenkoffer mit Kompaktphotometer PF-12^{Plus}



Beispiel: Vollständig bestückter NANOCOLOR® Analysenkoffer mit Kompaktphotometer PF-3 COD

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com